- 1. Vorbereiten
- Eine gültige micro-SIM-Karte.



Die Angaben zu den Standardinformationen können Sie dem Etikett entnehmen.

2. Micro-SIM-Karte einlegen

Öffnen Sie die Abdeckung des micro-SIM-Kartenschachts.



Legen Sie eine micro-SIM-Karte in den micro-SIM-Kartensteckplatz ein.

WARNUNG!

Ihr Gerät unterstützt keine SIM-Karten. nano-SIM-Karten oder sonstigen nicht standardmäßigen micro-SIM-Karten. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie diese Karten nicht, und auch keine anderen als die offiziellen Kartenhalter.



Schließen Sie die Abdeckung des micro-SIM-Kartenschachts

3. Starten des Geräts

Halten Sie die Fin/Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nach kurzer Zeit stellt das Gerät automatisch eine Verbindung zum Internet her.



HINWEIS:

Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist. können Sie das Gerät möglicherweise nicht einschalten. Laden Sie Ihr Gerät bitte zuerst auf

4. Internetzugriff

WLAN: Entrehmen Sie den WI AN-Namen (WiFi SSID) und das voreingestellte WLAN-Passwort (WiFi Key) dem Geräteaufkleber auf der Rückseite des Gerätes Stellen Sie mit Ihrem mobilen Gerät eine Verbindung zum WLAN-Netz her und greifen Sie dann auf das Internet zu.

USB-Typ-C-Kabel: Stellen Sie über den USB-Anschluss eine Verbindung zum Computer her und greifen Sie dann auf das Internet zu







5. Ändern der Geräteeinstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen ändern, indem Sie sich auf der Gerätemanager-Webseite anmelden

- Die standardmäßige IP-Adresse der Gerätemanager-Webseite und das Kennwort (Password) entnehmen Sie dem Geräteaufkleber.
- Starten Sie den Internetbrowser und geben Sie die IP-Adresse der Gerätemanager-Webseite (http://192.168.0.1) in die Adressleiste ein
- Geben Sie das Kennwort ein und melden Sie sich an der Gerätemanager-Webseite an



HINWEIS:

Sie werden aufgefordert, das Kennwort zu ändern. Es ist ratsam, dieses zu notieren

Sobald die Gerätemanager-Webseite geöffnet wurde, können Sie die WLAN-SSID, das Kennwort oder sonstige Einstellungen ändern.

Leuchtanzeigen und Schnittstellen



P	Durchgehend blau: WLAN ist aktiv. Blau blinkend: WPS ist aktiv. Keine Anzeige: WLAN ist ausgeschaltet, oder das Gerät befindet sich im Standby-Modus.	3	Ein/Aus-Taste	Halten Sie diese Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/ auszuschalten.	F
		4	WPS-Taste	Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die WPS-Funktion zu	
	Durchgehend blau: Sie haben ungelesene Nachrichten. Blau blinkend: Der Nachrichtenspeicher ist voll. Blau blinkend (schnell): Es wurde eine neue Softwareversion gefunden. Keine Anzeige: Keine ungelesenen oder keine neuen Nachrichten. Das Software- Upgrade wurde abgebrochen. Die SMS kann auf der Gerätemanager- Webseite (http://192.168.0.1) gelesen werden	5	micro-SIM- Kartenschacht und Reset- Öffnung	aktivieren. Legen Sie die micro-SIM-Karte ein. Reset-Öffnung: Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzustellen.	
all	Rot blinkend: Das Gerät sucht nach einem verfügbaren Mobilfunknetz. Durchgehend rot: Ein PIN-Code ist erforderlich. Es wurde keine micro-SIM-Karte erkannt. Grün blinkend: Das Gerät ist im 2G-/3G- Mobilfunknetz angemeldet. Durchgehend grün: Das Gerät ist mit dem 2G/3G-Mobilfunknetz verbunden. Blau blinkend: Das Gerät ist für das				1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	4G-Mobilfunknetz registriert. Durchgehend blau: Das Gerät ist mit dem 4G-Netz verbunden. Orange durchgehend/blinkend: Die				

eh	lerb	ehe	ebu	nq
				_

	Problem	Empfohlene Aktion		
	Zwischen Ihrem Gerät und einem Client kann keine WLAN- Verbindung hergestellt werden.	Stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist. Aktualisieren Sie die WLAN-Lisi und wählen Sie den richtigen WLAN-Namen (SSID) aus. Überprüfen Sie die IP-Adresse und stellen Sie sicher, dass der Client automatisch eine IP- Adresse beziehen kann. Geben Sie zum Verbinden des Clients mit Ihrem Gerät das richtige WLAN-Passwort (WiFi Key) ein		
	Der mit dem Gerät verbundene Client kann nicht auf das Internet zugreifen.	Achten Sie darauf, dass Ihre micro-SIM-Karte zur Verfügung steht und freigegeben ist. Ändern Sie Ihren Standort und suchen Sie einen Standort mit gutem Signalempfang. Überprüfen Sie die Einstellunge des WAN-Verbindungsmodus. Wenden Sie sich an Ihren Internet-Anbieter und überprüfe Sie Ihre APN-Einstellungen.		
	Die Gerätemanager- Webseite kann nicht aufgerufen werden.	Geben Sie die korrekte Adresse ein. Die standardmäßige IP- Adresse der Gerätemanager- Website entnehmen Sie bitte dem Geräteaufkleber. Verwenden Sie keinen Proxyserver.		

roblem	Empfoh
h habe das Kennwort ur Gerätemanager- /ebseite http://192.168.0.1) ergessen.	Sie müsse Werksein: Halten Sie Sekunder Sie das S das sich a befindet.

Weiterführende Hilfe

So erhalten Sie Hilfe zu Ihrem Produkt:

- Senden Sie eine E-Mail an mobile@zte.com.cn
- Besuchen Sie https://www.ztedevices.com

hlene Aktion

sen das Gerät auf die nstellungen zurücksetzen. ie dazu die Reset-Taste 2 n lang gedrückt. Dann können Standardkennwort verwenden auf der Rückseite des Geräts

ZTE

MF920C Kurzanleitung

ZTE CORPORATION NR. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, VR China Postleitzahl: 518057