Anlagen-Anschluss Plus R.2.0 Wechsel ISDN zu IP: Ablauf

Mit dem Anlagen-Anschluss Plus können Sie zwischen dem Anschluss eines ISDN-Telefonsystems und eines IP-Telefonsystems wechseln.

1. Voraussetzung: Die Auswahl der gewünschten Technologie ist im Voice Manager (Anschlusskennung) möglich.

Telefonanlagen Technologie

-) IP (max. 90 Sprachkanäle)
- ISDN (max. 8 Sprachkanäle)
- 2. Wenn die Auswahl ausgegraut ist, können Sie die Option über die Kundenbetreuung freigeschalten lassen.
- 3. Ablauf
 - Ausgangszustand
 - a. ISDN PBX ist mit PlusBox verbunden und betriebsbereit
 - b. ISDN-Schnittstelle auf PlusBox ist in Betrieb
 - c. Voice Manager zeigt ISDN-Modus an
 - Umschaltvorgang im Vodafone-Netz
 - a. Umschalten im Voice Manager
 - b. PlusBox wird automatisch im Hintergrund konfiguriert
 - c. Nach Abschluss werden die ISDN-Schnittstellen ausgeschaltet

Anlagen Anschluss Plus R.2.0

Wechsel ISDN zu IP: Varianten



- 1. Voice-only auf PlusBox: Alle LAN-Schnittstellen können für die physikalische Verbindung genutzt werden, Details siehe Handbuch.
 - I. Verkabelung (Kapitel 2.2.3 Anschaltung IP Voice only)
 - II. Konfiguration (Kapitel 6.4.4.1 LAN (Experte))
 - III. Status (Kapitel 6.5.2.3 Anschaltung IP Voice only)
- 2. Voice-data auf PlusBox: Sie haben 2 Konfigurationsmöglichkeiten für Ihr Telefonie-LAN: automatische Konfiguration über die PlusBox oder manuelle Konfiguration als VLAN mit entsprechender VLAN-ID, abhängig von der Konfiguration Ihrer IP-TK-Anlage.
 - I. Verkabelung (Kapitel 2.2.4 Anschaltung IP Voice + Data)
 - II. Konfiguration (Kapitel 6.4.4.2 Telefonie LAN-Netzwerk (Experte)
 - III. Status (Kapitel 6.5.2.4 Anschaltung IP Voice + Data)
- 3. In beiden Varianten auf der Kunden-IP-PlusBox
 - I. IP-Konfiguration passend zu den, auf der PlusBox eingestellten, Parametern: VLAN, IP-Range, DHCP, etc.
 - II. Zugangsdaten SIP-Registrierung aus dem Willkommensbrief übernehmen
 - III. Konfiguration gemäß Schnittstellenbeschreibung