



Business SD-WAN | EDGE-Reset

Inhalt:

Edge aktivieren

Erneuerung des Zertifikats

Edge zurücksetzen

Edge aktivieren

Führen Sie die Erst-Inbetriebnahme des Edge innerhalb von 30 Tagen durch. Danach ist der mitgelieferte Aktivierungslink abgelaufen. Rufen Sie uns in diesem Fall bitte an, wir schicken Ihnen dann einen neuen Aktivierungslink. Bei erfolgreicher Inbetriebnahme des Edge wird ein Zertifikat installiert und aktiviert.

Erneuerung des Zertifikats

Das aktive Zertifikat wird alle 30 Tage automatisch erneuert. Dazu muss das Edge am Netz und eingeschaltet sein. Eine Zertifikatserneuerung ist nur mit einem aktiven Zertifikat möglich. Ohne aktives Zertifikat kann das Edge nicht verwendet werden.

Edge	Certificates	Profile	Software Image	Analytics	HA	Device
<input type="checkbox"/>	1 View	Branch_default	4.0.1 (build R401-20201204-GA-52342-9ef1...)	None		

Ist das installierte Zertifikat abgelaufen, rufen Sie uns bitte an. Wir schicken Ihnen dann einen neuen Aktivierungslink. Führen Sie danach zuerst ein Reset des Edge durch. Anschließend verfahren Sie wie bei der Erst-Inbetriebnahme.

Certificate Detail

This Certificate has expired

Issued To	Common Name (CN)	85ff962f-91dd-4a0c-bed6-a620ba992ec0
	Organization (O)	f2762149-ad8d-4544-8aff-267c1b437328
	Serial Number	8RKKPK2
Issued By	Common Name (CN)	vco
	Organization (O)	VeloCloud
	Organization Unit (OU)	OPS
Validity Period	Issued On	Tue Jul 20 2021, 12:22:40
	Expires On	Tue Oct 19 2021, 12:22:40
Details	Serial Number	CFC12F93F6927F2B
	Authority Key ID	24416fa3e153e382f78f8b4dd25703ab36c07980
	Subject Key ID	b79c693ce80c72adebff6762ea39181366e3662f
	Fingerprint	97ade2364b03ab895881d6f1a8d1f79ef8b0168b924d4df197ffd5e7c2042dcba

Export Close

Edge zurücksetzen

Bei einem sogenannten Hard Reset wird die Konfiguration des Gerätes auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Um das Edge wieder in Betrieb zu nehmen, brauchen Sie einen neuen Aktivierungslink. Rufen Sie dazu unsere Kundenbetreuung an.

So setzen die das Edge zurück:

- Der Reset-Button befindet sich auf der Rückseite des Geräts in einem kleinen Loch.
- Drücken Sie mit einem dünnen Stift, z.B. einer Büroklammer, durch das Loch auf den Button.
- Halten Sie den Button gedrückt, bis der Vorgang startet. Das kann bis zu 30 Sekunden dauern.
- Der Reset war erfolgreich, wenn die Front-LED blau blinkt. Anschließend startet das Edge neu.

Beispielabbildung (Serie 6x0)



Sie haben noch Fragen?

Rufen Sie uns an: **0800 505 23 60**, montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 17 Uhr. Kostenlos aus allen deutschen Netzen.

Oder schreiben Sie uns: CNS.Team@vodafone.com