

# Vodafone Voice Gateway.

## Anschaltung mit AudioCodes Gateway und Vodafone Station.

**Achtung:** Gehen sie unbedingt in der unten angegebenen Reihenfolge vor und verbinden Sie das AudioCodes Gateway mit dem Port **LAN1** der Vodafone Station, wie unten gezeigt. Die anderen LAN-Ports dürfen nicht verwendet werden, da sonst der Dienst nicht funktionieren wird.

**1** Hardware untereinander verkabeln und Vodafone Station an die Kabelbuchse anschließen.

**Stromversorgung noch nicht einschalten!**


**3** Vodafone Station an die Stromversorgung anschließen und einschalten.

Nach dem Einschalten bis zu 5 Minuten warten, bis der Dienst aktiv ist: LED **INTERNET** leuchtet **weiß**.

Sicherstellen, dass der **Link** zwischen **AudioCodes Gateway** und **Vodafone Station** an beiden Enden hergestellt ist.

**2** AudioCodes Gateway an die Stromversorgung anschließen, einschalten und in Betrieb nehmen.

Nach Inbetriebnahme 5 Minuten warten, bis die Einrichtung abgeschlossen ist: LED **STATUS** leuchtet **grün**.



**Hinweis:** Die im Paket enthaltene Hardware wurde bereits von Vodafone vorkonfiguriert, sodass Sie nur noch Ihre Netzwerkkomponenten konfigurieren müssen.