


# Kurzanleitung zur Einrichtung der PlusBox 341: ISDN-Modus

## Hinweis:

Bevor Sie Ihren Anlagen-Anschluss Plus nutzen können, müssen Sie die PlusBox 341 aktivieren und konfigurieren. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie unter [www.vodafone.de/aaplus-support](http://www.vodafone.de/aaplus-support).

## Anschaltung

Verbinden Sie die PlusBox 341 wie folgt mit der Telefondose (TAE) und Ihrer ISDN-TK-Anlage, für **ISDN Voice + Data zusätzlich mit Ihren Netzwerkgeräten** (weitere Details dazu siehe Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs):



## Konfigurationsrechner für DHCP einrichten


Der Rechner, über den Sie die PlusBox 341 konfigurieren möchten, muss seine IP-Adresse dynamisch über **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) beziehen. Dies ist die **Standardeinstellung**, mit der die meisten Rechner vorbelegt sind.

Sollte das bei Ihrem Konfigurationsrechner nicht der Fall sein, konfigurieren Sie ihn mit folgenden **TCP/IP-Eigenschaften** (Details siehe Abschnitt 5.1 des Benutzerhandbuchs):



Parameter	Auswahl
IPv4-Adresse	automatisch beziehen
DNS-Server-Adresse	automatisch beziehen

## PlusBox 341 aktivieren und einrichten



1. Einen der **Ports ETH 0/0 bis ETH 0/3** der PlusBox 341 über gelbes LAN-Kabel mit einer LAN-Schnittstelle Ihres Konfigurationsrechners verbinden, sofern noch nicht geschehen.
2. Internet-Browser öffnen und **http://192.168.2.1** oder **plus.box** eingeben.
3. **Benutzername** und **Kennwort** (siehe Unterseite PlusBox 341) eingeben, mit **Anmelden** bestätigen:





4. Dem jetzt geöffneten **Aktivierungsassistenten** folgen, 22-stelligen **Modem-Installationscode (MIC)** aus Willkommensbrief eingeben, **Fortfahren** und Assistent weiter folgen.
5. Auf Seite **Setup** optionale Sicherungskopie **Überspringen** und Assistent weiter folgen.



6. **Nur ISDN Voice + Data: WLAN-Netzwerk aktivieren** (Slider nach rechts ziehen) und einrichten:
7. **Nur ISDN Voice + Data: WLAN-Namen** eingeben, Sicherheitsmodus **WPA2 PSK** wählen (empfohlen), **Bandauswahl** vornehmen und **WLAN-Kennwort** ändern (in separatem Popup-Fenster).



8. Assistent weiter folgen und **Kennwort ändern**.
9. Abfrage im Abschlussfenster mit **OK** bestätigen.



Nach Abschluss der Konfiguration im Konfigurationsassistenten ist die PlusBox 341 einsatzbereit für die Nutzung des Sprachdienstes an Ihrem Anlagen-Anschluss Plus **und für den Internetzugang (nur ISDN Voice + Data)**. Dies können Sie auf der Statusseite der PlusBox 341 kontrollieren, siehe Abschnitt 6.5.1 des Benutzerhandbuchs.


## Kurzanleitung zur Einrichtung der PlusBox 341: IP-Modus

### Hinweis:

Bevor Sie Ihren Anlagen-Anschluss Plus nutzen können, müssen Sie die PlusBox 341 aktivieren und konfigurieren. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie unter [www.vodafone.de/aaplus-support](http://www.vodafone.de/aaplus-support).

### Anschaltung

Verbinden Sie die PlusBox 341 wie folgt mit der Telefondose (TAE) und Ihrer IP-TK-Anlage, **für IP Voice + Data zusätzlich mit Ihren Netzwerkgeräten** (weitere Details dazu siehe Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs):



### Konfigurationsrechner für DHCP einrichten


Der Rechner, über den Sie die PlusBox 341 konfigurieren möchten, muss seine IP-Adresse dynamisch über **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) beziehen. Dies ist die **Standardeinstellung**, mit der die meisten Rechner vorbelegt sind.

Sollte das bei Ihrem Konfigurationsrechner nicht der Fall sein, konfigurieren Sie ihn mit folgenden **TCP/IP-Eigenschaften** (Details siehe Abschnitt 5.1 des Benutzerhandbuchs):



Parameter	Auswahl
IPv4-Adresse	automatisch beziehen
DNS-Server-Adresse	automatisch beziehen

### PlusBox 341 aktivieren und einrichten



1. Einen der **Ports ETH 0/0 bis ETH 0/3** der PlusBox 341 – **für automatische Konfiguration IP Voice + Data ausschließlich Port ETH 0/3!** – über gelbes LAN-Kabel mit einer LAN-Schnittstelle Ihres Konfigurationsrechners verbinden, sofern noch nicht geschehen.
2. Internet-Browser öffnen und **http://192.168.2.1** oder **plus.box** eingeben.





3. **Benutzername** und **Kennwort** (siehe Unterseite PlusBox 341) eingeben, mit **Anmelden** bestätigen:
4. Dem jetzt geöffneten **Aktivierungsassistenten** bis zur Seite **Aktivierung** folgen, 22-stelligen **Modem-Installationscode** (MIC) aus Willkommensbrief eingeben, **Fortfahren** und Assistent weiter folgen.
5. Auf Seite **Setup** optionale Sicherungskopie **Überspringen** und Assistent weiter folgen.



6. **Nur IP Voice + Data: WLAN-Netzwerk aktivieren** (Slider nach rechts ziehen) und einrichten:
7. **Nur IP Voice + Data: WLAN-Namen** eingeben, Sicherheitsmodus **WPA2 PSK** wählen (empfohlen), **Bandauswahl** vornehmen und **WLAN-Kennwort** ändern (in separatem Pop-up-Fenster).



8. Assistent weiter folgen und **Kennwort ändern**.
9. Abfrage im Abschlussfenster mit **OK** bestätigen.



Nach Abschluss der Konfiguration im Konfigurationsassistenten ist die PlusBox 341 einsatzbereit für die Nutzung des Sprachdienstes an Ihrem Anlagen-Anschluss Plus **und für den Internetzugang (nur IP Voice + Data)**. Dies können Sie auf der Statusseite der PlusBox 341 kontrollieren, siehe Abschnitt 6.5.1 des Benutzerhandbuchs.